

## Как да вземем точни размери за сенник модел Ридо ?

### Съвети

- ✓ За прецизно измерване **използвайте ролетка**.
- ✓ Бъдете внимателни и винаги **проверявайте** да не сте разменили размерите, защото указвате размери за производство на продукта.
- ✓ Сенникът задължително трябва да бъде монтиран в бетон. Ако монтирате в тухлена стена, трябва да осигурите стабилно захващане на конзолите, например с химически дюбели.
- ✓ Сенникът се монтира на равна повърхност. Не трябва да има изпъкнали архитектурни елементи.
- ✓ **Обърнете внимание на препятствия** като водосточни тръби, колони или изпъкнали елементи, които да препятстват отварянето на сенника.
- ✓ **Размерите за сенници се вземат отвън.**

### Вземане на размери за сенник



1. Измерете точно желаната от Вас ширина на сенника, като имате предвид, че водачите на сенника са широки 12 см и е необходимо да има повърхност, върху която да се монтират.
  2. Измерете точната височина на сенника от горния край на кутията до пода, където ще стъпят водачите.
  3. Определете от коя страна на сенника да бъде управлението - дясно или ляво.
- Посоката на управление** на сенника се определя **при поглед срещу него**.
4. Начина на монтаж – **стена**.